

Профилированный Монолитный Поликарбонат: листы с дополнительными рёбрами жесткости!





Профилированный монолитный поликарбонат – это поликарбонатный лист, которому в процессе производства придана трапецевидная форма (профиль) для увеличения жесткости и несущей способности. Сочетает в себе преимущества монолитного поликарбоната (прочность, прозрачность, устойчивость к УФ-излучению) и профилированной формы (улучшенная жесткость, способность выдерживать большие нагрузки).

Технические характеристики:

Профиль	Форма	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Вес (кг/кв.м.)	Слой уф-защиты
ПМПК МП/С-20		0.8 и 1.3	1 150	6 000*	1,045 и 1,696	С одной стороны
ПМПК МП/С-21		0.8 и 1.3	1 051	6 000*	1,140 и 1,855	С одной стороны

*Для удобства листы могут поставляться длиной 2 000 мм. и 3 000 мм.



Стандартные цвета:

- Прозрачный, бронза, зеленый, синий, янтарный



Применение:


- Кровля и облицовка фасадов
- Теплицы промышленные и бытовые
- Козырьки, навесы, беседки
- Плавательные бассейны
- Световые фонари
- Перегородки, веранды

Легко монтируется
Не бьется


Легкий
Прозрачный

Гарантия 14 лет.

МП/С-20



МП/С-21



Профилированный Монолитный Поликарбонат: листы с дополнительными рёбрами жесткости!




Обработка листов:

Безопасность:

- Не наступать непосредственно на лист;
- Для ходьбы по листу использовать доски;
- Работать в соответствии с правилами по технике безопасности;

Резка:

- Используйте зубчатую или круглую пилу с хорошо заточенными зубьями;
- Используйте высокую скорость вращения диска, умеренную скорость подачи;
- Очистите листы от стружки после окончания резки.



Основные особенности монтажа:

Минимальный радиус изгиба: 4,0 м

- Сторона с УФ защитой должна быть обращена наружу.
- Используйте специальные герметизирующие шайбы с уплотнителями.
- Листы должны быть установлены без усилий. Их нельзя вытягивать.
- Листы, которые используются для навесов, крепятся по гребням волны, а те, которые для вертикальных конструкций – по впадинам.
- Листы укладываются снизу вверх, как при укладке обычного шифера.
- Направление укладки листов противоположно направлению преобладающих ветров.
- Края и соединения листов крепятся к основе на каждой волне. В средней части листы крепятся через 2-3 волны (рис. 4).
- Рекомендуемая длина нахлеста 200 мм. Нахлест каждой панели - 100 мм от линии фиксации на опоре (рис. 1).
- В районе нахлеста рекомендуется дополнительно прокладывать герметизирующую ленту.
- Предварительно просверлите отверстия 10 мм в верхней части волны листа, куда будут установлены саморезы.
- Начните закреплять саморезы с первого бокового нахлеста (левая сторона) через предварительно просверленные отверстия.
- Начните вкручивать саморезы в первый (нижний) лист в каждую вторую волну листа (рис. 2).
- Закрепите саморезы по промежуточной балке, в каждую третью волну листа (рис. 3).
- Закрепляйте последний (верхний) лист кровли, начиная с левой стороны, в каждую вторую волну.
- Помните, что пережимать крепления нельзя, это может навредить листу.

Легко монтируется!




Рисунок 1




Рисунок 2



Рисунок 3





Рисунок 4



Подробная инструкция по монтажу здесь:



ООО «Полигаль Восток»

www.polygalvostok.ru